

Kaiser digitális konyhai mérleg 5 kg-ig

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.,

2060 Bicske, SPAR út

Típuszám: 930183

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Elem: 1 db 9 V alkáli elem (nem szállítjuk)

Az elem cseréje

Távolítsa el az elemtartó fedelét és rögzítse az új elemet a csatlakozóban. Ennek során ügyeljen a helyes polaritásra.

A mérleg használata

1. Kérjük, hogy a mérleget kemény és sík felületen helyezze el.
2. Amennyiben edényt használ a méréshez, a mérleg bekapcsolása előtt helyezze a mérlegre.
3. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.
4. Várja meg a kijelző adatait.

A mértékegység átszámítása

Mivel a mérleg metrikus (kilogramm, gramm), illetve brit mértékegységgel (font, uncia) egyaránt használható, a kívánt mértékrendszert a UNIT gombbal állíthatja be.

„ZERO” vagy „TARE” funkció

Ha egymás után több súlyt is szeretne mérni anélkül, hogy ezeket közben levenné a mérlegről, először az első súlyt helyezze a mérlegre és olvassa le a mért adatot. Az LCD-kijelző nullázása céljából nyomja meg a Z/T-kapcsolót, mielőtt a következő súlyt a mérlegre helyezné.

1-es beállítás: „ZERO”-funkció

Ha a mérlegen lévő minden egyedi súly összsúlya nagyobb a mérleg maximális terhelhetőségének 4%-ánál. (A 4% 5 kg-os maximális terhelhetőségénél 200 grammot jelent.) Az LCD-kijelző a Z/T-gomb minden egyes megnyomásakor 0 grammot („0 g”) mutat. Az LCD bal alsó sarkában „ZERO” jelenik meg, azaz a „ZERO”-funkció van bekapcsolva.

2-es beállítás: „TARE”-funkció

Ha a mérlegen lévő minden egyedi súly összsúlya nagyobb a mérleg maximális terhelhetőségének 4%-ánál. (A 4% 5 kg-os maximális terhelhetőségénél 200 grammot jelent.) Az LCD-kijező a Z/T-gomb minden egyes megnyomásakor 0 grammot („0 g”) mutat. Az LCD bal alsó sarkában „TARE” jelenik meg, azaz a „TARE”-funkció van bekapcsolva. A mérleg maximális terhelése az egyedi súlyok összegével csökken.

A riasztó időzítőjének beállítása

1. Megerősítésként nyomja meg a T-SET gombot és válassza ki a következő számjegyet.
2. Az időintervallum beállítása után ismét nyomja meg a T-SET gombot. Az óra indul.
3. Az időintervallum törlése céljából nyomja meg ismét a T-SET gombot.
4. Ha az időzítő „00:00”-ig visszaszámolt, akusztikus riasztás hallható egymás után 60-szor, majd a mérleg automatikusan kikapcsol.

Hőmérsékletérzékelő

1. Az LCD-kijelző bal felső sarkában a szobahőmérsékletet mutatja.
2. A hőmérsékleti tartomány: 0 – +40 °C.
3. Beosztás: 0,5 °C.

Automatikus kikapcsolás

A mérleg automatikusan kikapcsol, ha az LCD-kijelző „0”-t mutat, vagy egy mérési adat 2 percnél tovább látható.

Kézi kikapcsolás

Az elem kímélése céljából használat után mindig nyomja meg az ON/OFF-gombot.

Figyelmeztető jelzések

1. Lo: Cseréljen elemet.
2. Err: A mérleg túlterhelt. Károsodások elkerülése érdekében távolítsa el a súlyt. A legnagyobb megengedett súlyt a mérleg mutatja.

Tisztítás és ápolás

1. A mérleget enyhén nedves ronggyal tisztítsa! Tilos a mérleget vízbe meríteni! Az agresszív/kémiai tisztítószereket kerülje!
2. Minden műanyagrészt azonnal tisztítson le, ha az zsírral, fűszerrel, ecettel, vagy erősen fűszerezett ill. színezett élelmiszerrel érintkezett!
3. A mérleget mindig kemény, sík felületen használja! Szőnyegre NE tegye!

Gyártói garancia

A gyártó önként vállal 5 év garanciát a mérleg rendeltetésszerű használatának működésére. A garancia nem vonatkozik a mérleg túlterhelése vagy sérülése által keletkezett hibákra. A garanciát a vásárlás helyén érvényesítheti a fizetési bizonylat (a vásárlást igazoló blokk) bemutatásával.

Gyártó:

W.F. Kaiser u. Co. GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 28

D-65582 Diez

www.Kaiser-Backform.de